



CIRCUITO DE FORÇA – BOMBA 1	CIRCUITO DE FORÇA – BOMBA 2	CIRCUITOS AUXILIARES	ALIMENTAÇÃO
BOMBA 1 (INCENDIO) 5CV – 220 V – 3Ø – 60 Hz	BOMBA 2 (JOCKEY) 3CV – 220 V – 3Ø – 60 Hz	COMANDO 220 V	220 V – 3Ø – 3F + T – 60 Hz



ALIMENTACAO DO COMANDO	COMANDO – BOMBA	SINALIZACAO – BOMBA 1	COMANDO – BOMBA 2	SINALIZACAO – BOMBA 2	AUTOMATISMO
220V – 60 Hz		OTICA		OTICA	PRESSOSTATO / MANUAL



CONTATOS NA+NF  
CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA FALSOS ACIONAMENTOS  
DEVERÁ SER INSTALADA JUNTO AO HIDRANTE NA ENTRADA DO PRÉDIO

VEM DA MEDIÇÃO  VAI PARA QUADRO DE COMANDO

**ESQUEMA ELETRICO**  
**LIGAÇÃO PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**  
**SEM ESCALA**